

Instrukcja techniczna

Oświetlenie warsztatowe SL550 z kablem USB do ładowania 7982-70-10

Wytrzymała i bryzgoszczelna obudowa z tworzywa sztucznego z gumowaną powierzchnią uchwytu
Główne światło z dwiema funkcjami oświetlenia (50% i 100% strumienia świetlnego)

Strumień świetlny: 550 lumenów

Dodatkowe światło na głowicy lampy

Czas świecenia: światło główne 100% 2,5 godziny
i 50% 5,5 godziny

Czas świecenia: dodatkowe światło 10 godzin

Mocowanie: Magnes mocujący na spodzie uchwytu

Dodatkowe funkcje: Uchwyt lampy można obracać o 120°, możliwość zablokowania w 5 pozycjach w celu elastycznego ustawienia światła, wskaźnik naładowania baterii za pomocą 3 zielonych diod LED

Bateria: zainstalowany na stałe akumulator litowo-jonowy (3,7 V i 2600 mA)

Opcja ładowania: przez gniazdo micro USB, opcjonalnie przez zasilacz sieciowy AC/DC (110V-240V) lub samochodowy (12-24V)

Zakres dostawy: kabel USB do ładowania 150 cm, instrukcja obsługi

Waga: 350 g

Całkowita długość: 34 cm

Długość lamp LED: 12 cm

Odporność na zachlapanie IP 54



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 910319

Wskazówka robocza

INSTALACJA

Włącznik / wyłącznik oświetlenia warsztatowego znajduje się z tyłu obudowy:

Wciśnij 1x: Dodatkowe światło na głowicy lampy zostaje włączone.

Dwukrotne naciśnięcie: dodatkowe światło na głowicy lampy zostaje wyłączone. W tym samym czasie główne światło zostaje włączone w trybie 50%.

Naciśnij 3x: Główna lampka zapala się w trybie 100%.

Naciśnij 4x: Obie kontrolki są wyłączone.

PROCES ŁADOWANIA

Przed pierwszym użyciem lampy warsztatowej należy ją w pełni naładować. W przypadku dłuższego przechowywania lampę warsztatową należy również wcześniej naładować.

Dostępne są następujące opcje ładowania:

- Za pomocą zasilacza USB w gnieździe
- Przez adapter samochodowy USB w zapalnicze samochodowej
- Za pomocą kabla USB do urządzeń innych firm z wyjściem USB (np. Komputer, laptop)

Aby naładować lampę warsztatową, zdejmij nasadkę z gniazda micro-USB z tyłu lampy. Podłącz kabel USB do jednej z wyżej wymienionych opcji ładowania i do lampy. Następnie podłącz zasilacz USB / adapter samochodowy USB do gniazdka / zapalniczki.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Lampa warsztatowa posiada z tyłu profesjonalny wskaźnik stanu LED. Dzięki temu można odczytać aktualny stan naładowania i pozostałą pojemność zainstalowanego akumulatora.

Wyświetlanie stanu naładowania akumulatora podczas procesu ładowania:

- Trzy diody LED świecą się na zielono: bateria jest w pełni naładowana.
- Trzy diody LED migają na zielono: poziom naładowania od 60 do 99%
- Dwie diody LED migają na zielono: stan naładowania od 30 do 59%
- Jedna dioda LED miga na zielono: stan naładowania od 0 do 29%

Wyświetlanie pozostałej pojemności akumulatora podczas pracy:

- Trzy diody LED świecą się na zielono: pozostała pojemność od 100 do 67%
- Dwie diody LED świecą się na zielono: pozostała pojemność od 66 do 34%
- Jedna dioda LED świeci się na zielono: pozostała pojemność od 33 do 10%
- Jedna dioda LED miga na zielono: pozostała pojemność poniżej 10%

Lampa warsztatowa jest zabezpieczona przed przeciążeniem. Dzięki temu może pozostać podłączony do sieci, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana.