

Instrukcja techniczna

Lampa warsztatowa mini Light ML220

W zestawie kabel USB do ładowania

7982-70-30



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego z gumowaną powierzchnią uchwytu
Wspornik lampy można obracać o 340° i zablokować w dwunastu pozycjach w celu elastycznego ustawienia światła
Silny magnes przytrzymujący na spodzie wspornika lampy
Wysuwany hak na górze obudowy, który można obracać o 360°
Zintegrowany klips do paska z tyłu obudowy
Lampka z dwoma funkcjami świecenia (100% / 50% mocy światła)
zainstalowany na stałe akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 1550 mAh)
Opcja ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB (110V-240V) lub zasilacza samochodowego USB (12-24V)
Wskaźnik ładowania za pomocą kolorowej diody LED z tyłu lampy
Strumień świetlny: 220 lumenów
Czas świecenia: ok. 3,5 godziny (światło główne), ok. 10 godzin (światło dodatkowe)

Zakres dostawy
Kabel USB do ładowania 250 cm
Instrukcja obsługi

Wskazówka robocza

INSTALACJA

Włącznik / wyłącznik oświetlenia warsztatowego znajduje się w górnej części obudowy:

Naciśnij 1x: Oświetlenie warsztatowe włącza się w trybie 100%.

Dwukrotne naciśnięcie: lampa warsztatowa zapala się w trybie 50%.

Trzykrotne naciśnięcie: światło zostaje wyłączone.

PROCES ŁADOWANIA

Przed pierwszym użyciem lampy warsztatowej należy ją w pełni naładować. W przypadku dłuższego przechowywania lampę warsztatową należy również wcześniej naładować.

Dostępne są następujące opcje ładowania:

- Za pomocą zasilacza USB w gnieździe
- Przez adapter samochodowy USB w zapalnicze samochodowej
- Za pomocą kabla USB do urządzeń innych firm z wyjściem USB (np. Komputer, laptop)

Aby naładować lampę warsztatową WL200R, zdejmij nasadkę z gniazda micro-USB z tyłu lampy. Podłącz zasilacz USB / zasilacz samochodowy USB do

lampy warsztatowej WL200R za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB / micro-USB tak, aby wtyczka micro-USB kabla ładującego trafiła do gniazda micro-USB lampy, a wtyczka USB kabla ładującego do gniazda zasilacza USB / Włożono adapter samochodowy USB. Następnie podłącz zasilacz USB / zasilacz samochodowy USB do gniazda / zapalniczki. W przypadku ładowania na urządzeniach innych producentów wtyczka USB kabla ładującego jest podłączana do gniazda USB urządzenia innej firmy po podłączeniu kabla ładującego do lampy warsztatowej zgodnie z powyższym opisem.

WYŚWIETLACZ POZIOMU ŁADOWANIA / WYŚWIETLACZ POZOSTAŁEJ POJEMNOŚCI

Lampa warsztatowa WL200R posiada profesjonalny wskaźnik stanu naładowania LED z tyłu lampy (na gnieździe ładowania). Podczas ładowania akumulatora wskaźnik LED świeci się na czerwono. Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik LED zapali się na zielono.

Lampa warsztatowa WL200R jest zabezpieczona przed przeładowaniem. Dlatego może pozostać podłączony do sieci, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana.