

Instrukcja użytkowania

2893-580-30

3in1 Multiprimer stosowany jest przy wymianie szyb samochodowych, jako podkład zwiększający przyczepność kleju do szkła, szkła powlekanego ceramiką i do metalowych elementów karoserii. W trakcie jednej operacji aktywuje podłoże, daje czarny podkład (ochronę UV), chroni przed korozją oraz służy jako środek poprawiający przyczepność.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Powierzchnie, na które będzie nanoszony klej należy wyczyścić środkiem do czyszczenia szkła, tak żeby były suche, czyste i odtłuszczone. Energicznie potrząsać pojemnikiem z podkładem 3in1 Multiprimer, aż do usłyszenia grzechotania metalowych kulek, po czym kontynuować potrząsanie jeszcze przez jedną minutę. Nakładać podkład pędzlem, aplikatorem filcowym lub aplikatorem z gąbki na powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 10 minut, jednak nie dłużej niż 8 godzin. Po każdym pobraniu produktu natychmiast zamknąć szczelnie pojemnik.

WAŻNE! Temperatura otoczenia podczas wykonywania prac powinna leżeć w zakresie od +5°C do +40°C. Optymalna jest temperatura otoczenia od +15 °C do +25 °C. Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu miesiąca! - Kolor: czarny - Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.