

Instrukcja techniczna

szczypce do klem tapicrowane

Cęgi / 8714-02-10

Rowek w kleszczach służy do stabilizacji zacisku tapicerskiego. Sprężyna kłapowa zapewnia mocne trzymanie zacisku tapicerskiego.

Rowek do stabilizacji klamry tapicerskiej
Sprężyna odwracalna, zapewnia mocne trzymanie klamry tapicerskiej



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 644696

Wskazówka robocza

Umieść zacisk amortyzujący w rowku pióra szczypiec. Następnie mocno ścisnąć szczypce tapicerskie tak, aby zacisk przeszedł przez tapicerkę i został mocno przymocowany do dwóch drążków prowadzących tapicerki.