

Instrukcja techniczna

Bodytec I Naprawa wgnieć 8714-999-999

do profesjonalnej naprawy wgnieć
brak konieczności demontażu obudów?

Zawartość: 13 części

- 1 x 2000-640-40 niebieska szmatka z mikrowłókniny 40x40 cm
- 1 x 2893-200-10 klej-Ex 1000 ml
- 1 x 2897-323 Terpanol Power 400 ml
- 1 x 2897-325 Arctic 200 ml
- 1 x 8714-600 mostek naprawczy Bodytec
- 1 x 8714-607-1 pistolet do klejenia na gorąco 230 V / 200 W
- 2 x 8714-611-7 zestaw pałek czarnego kleju VPE: 5
- 1 x 8714-612-6 nylonowy trzpień wbijany średn. 13 mm
- 1 x 8714-614-2 zestaw grzybków naprawczych 16 mm VPE: 2
- 1 x 8714-614-3 zestaw grzybków naprawczych 21 mm VPE: 2
- 1 x 8714-614-4 zestaw grzybków naprawczych 27 mm VPE: 2
- 1 x 8714-614-5 zestaw grzybków naprawczych 32 mm VPE: 2



Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

- Przed użyciem odłóż wgniecenia i grzyby
- Przyklej gorący klej do grzyba, a następnie przyklej go w środku wgniecenia
- Rozpyl spray arktyczny lód na zewnątrz obszaru, aby przyspieszyć proces twardnienia
- Zamocuj mostek naprawczy Bodytec, zaczeń go o grzybek i zamocuj bez luzu
- Pociągnij wgniecenie do góry za pomocą dźwigni
- Usuń klej z arkusza lub grzyba za pomocą Terpanol Power
- Jeśli nadal jest wgniecenie, powtórz kroki
- Jeśli wgniecenie jest zakryte, wyprostuj je nylonowym napinaczem