

Instrukcja techniczna



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl

Spryskiwacz zasilany przez pompę tłoczącą do cieczy zawierających kwas

Spryskiwacz zasilany przez pompę tłoczącą do Rimol 1 l / 2897-333-150



Spryskiwacz z pompką pod ciśnieniem jest ze specjalnego odpornego na rozpuszczanie materiału z przestawianą dyszą oraz odkręcanego pojemnika. Wytrzymuje on ciśnienie do 3 barów.

Ciśnienie robocze 3 bary
pasująca uszczelka wymienna: (dostępna opcjonalnie): Nr artykułu: 2897-333-151
nienapełnione

Pojemność użytkowa 1 litr
Etykiety zapewniające lepszą rozpoznawalność dostępne osobno

Do napełniania następującymi produktami Normfest:
Środek do czyszczenia felg Rimol
Środek do czyszczenia felg Rimol Gold
Odrzewiacz Mega-Star



Wskazówka robocza

1. Napełnić pojemnik maksymalnie aż do linii z napisem max. produkt, napełnić butelkę i przykręcić rozpylacz. Dokręcić aż do zaskoczenia. 2. W razie potrzeby wymieszać około 15 razy, aby wytworzyć wystarczające ciśnienie wewnątrz butelki. Jeśli ciecz nie osiągnie maksymalnego stanu, oznaczonego linią na butelce, należy pompować częściej. 3. Pompować przez poluzowanie dyszy. 4. Ustawić promień spryskiwania poprzez poluzowanie dyszy. 5. Zanim nakrętka spryskiwacza zostanie odkręcona, należy spuścić ciśnienie. Użytkownik musi zażądać od sprzedawcy ulotki dotyczącej bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz przestrzegać przepisów dotyczących pozbycia się pozostałości cieczy. Jeśli użytkownik nie przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa robi to na własne ryzyko. Za nieodpowiednie używanie lub manipulację producent nie ponosi odpowiedzialności.

Wskazówki dotyczące konserwacji:

Aby butelka z pompką działała sprawnie i trwale należy przestrzegać następujących zasad:

1. Po każdym użyciu spuścić ciśnienie opróżnić pojemnik wyczyścić starannie oraz przepłukać czystą wodą.

Na końcu przepłukać butelkę z pompką czystą wodą by opróżnić kompletnie obieg i butelkę.

2. Nie pozostawiać butelki przez dłuższy pod ciśnieniem.

3. Dostępne uszczelki smarować przynajmniej raz w roku wazeliną i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka:

1. Zanim nakrętka zostanie odkręcona, należy spuścić powietrze.

2. Nie zostawiać butelki z pompką bez nadzoru, gdy napełniona butelka jest pod ciśnieniem.

3. Nie pozostawiać w zasięgu dzieci.

4. Użytkowanie urządzenia pociąga za sobą odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

5. Nie pozostawiać butelki z pompką na słońcu i chronić przed mrozem. Można używać butelki w temperaturach między +5 i +35 st.C.

6. Nie przechowywać butelek z pompką w pobliżu źródeł ciepła (np. piekarników). Materiał z którego są zrobione butelki nie jest odporny na wysokie temperatury.