

Instrukcja techniczna

Spryskiwacz zasilany przez pompę tłoczącą dla Bremtec Safe 2897-333-170



Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Spryskiwacz z pompką pod ciśnieniem jest ze specjalnego odpornego na rozpuszczanie materiału z przestawianą dyszą oraz odkręcanego pojemnika. Wytrzymuje on ciśnienie do 3 barów.

Ciśnienie robocze 3 bar

Pasująca uszczelka zamienna: (dostępna opcjonalnie): Nr artykułu: 2897-333-171 niewypełniony

Pojemność 1 litr

zawiera zapasowy zestaw uszczelek (nr art. 2897-333-171)

Etykiety dostępne osobno dla lepszego rozpoznawania

Do specjalnego napełniania następującymi produktami Normfest:

Bremtec Bezpieczny środek do czyszczenia hamulców

Wskazówka robocza

1. Napełnić pojemnik maksymalnie aż do linii z napisem max.
2. W razie potrzeby wymieszać produkt, napełnić butelkę i przykręcić rozpylacz. Dokręcić aż do zaskoczenia.
3. Pompować około 15 razy, aby wytworzyć wystarczające ciśnienie wewnątrz butelki. Jeśli ciecz nie osiągnie maksymalnego stanu, oznaczonego linią na butelce, należy pompować częściej.
4. Ustawić promień spryskiwania poprzez poluzowanie dyszy.
5. Zanim nakrętka spryskiwacza zostanie odkręcona, należy spuścić ciśnienie. Użytkownik musi zażądać od sprzedawcy ulotki dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz przestrzegać przepisów dotyczących pozbycia się pozostałości cieczy. Jeśli użytkownik nie przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa robi to na własne ryzyko. Za nieodpowiednie używanie lub manipulacje producent nie ponosi odpowiedzialności.

Wskazówki dotyczące konserwacji:

Aby butelka z pompką działała sprawnie i trwale należy przestrzegać następujących zasad:

1. Po każdym użyciu spuścić ciśnienie opróżnić pojemnik wyczyścić starannie oraz przepłukać czystą wodą.

Na końcu przepłukać butelkę z pompką czystą wodą by opróżnić kompletnie obieg i butelkę.

2. Nie pozostawiać butelki przez dłuższy pod ciśnieniem.

3. Dostępne uszczelki smarować przynajmniej raz w roku wazeliną i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka:

1. Zanim nakrętka zostanie odkręcona, należy spuścić powietrze.
2. Nie zostawiać butelki z pompką bez nadzoru, gdy napełniona butelka jest pod ciśnieniem.
3. Nie pozostawiać w zasięgu dzieci.
4. Użytkowanie urządzenia pociąga za sobą odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

5. Nie pozostawiać butelki z pompką na słońcu i chronić przed mrozem. Można używać butelki w temperaturach między +5 i +35 st.C.
6. Nie przechowywać butelek z pompką w pobliżu źródeł ciepła (np. piekarników). Materiał z którego są zrobione butelki nie jest odporny na wysokie temperatury.