

Instrukcja techniczna

Dystrybutor bezpieczników mini / 3731-000-400

do montażu dodatkowych urządzeń w pojeździe
(np. światła do jazdy dziennej LED)
2 gniazda na bezpieczniki
łatwa i bezpieczna instalacja
Długość kabla: 10 cm



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Te dodatkowe części muszą być chronione w rozdzielaczu bezpieczników. Tam bezpiecznik jest odłączony, a rozdzielacz bezpieczników jest podłączony. Tworzy to drugie gniazdo bezpiecznika. Kabel z wtyczką prowadzi z adaptera bezpiecznika, do którego można wygodnie zamocować nasadkę. Ta procedura jest szczególnie bezpieczna i można ją szybko zainstalować bez większego wysiłku.