

# Instrukcja techniczna

## Dystrybutor bezpieczników normalna / 3731-000-500

do montażu dodatkowych urządzeń w pojeździe  
(np. światła do jazdy dziennej LED)  
2 gniazda na bezpieczniki  
łatwa i bezpieczna instalacja  
Długość kabla: 10 cm



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Te dodatkowe części muszą być chronione w rozdzielaczu bezpieczników. Tam bezpiecznik jest odłączony, a rozdzielacz bezpieczników jest podłączony. Tworzy to drugie gniazdo bezpiecznika. Kabel z wtyczką prowadzi z adaptera bezpiecznika, do którego można wygodnie zamocować nasadkę. Ta procedura jest szczególnie bezpieczna i można ją szybko zainstalować bez większego wysiłku.