

Instrukcja techniczna

Lakier bezbarwny 2K

400 ml / 2800-770

Lakier bezbarwny 2K na bazie 2-komponentowych żywic akrylowych i utwardzacza izocyjanianowego. Służy do trwałego zabezpieczenia lakierowanej powierzchni, wytwarza nadzwyczaj odporną na zadrapania, błyszczącą na wysoki połysk powłokę i posiada wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych, substancji chemicznych oraz benzyny.

wyjątkowo odporny na promieniowanie UV
doskonały poziom połysku
trwale odporny na benzynę, olej napędowy, kwasy i oleje
stałe ciśnienie do ostatniej sekundy zawartości puszk
bardzo małe rozpryski
sprawia, że powierzchnia jest bardzo odporna na zarysowania i na wpływy środowiska
doskonała pojemność napełniania



Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Podanie:

Przed uruchomieniem wstrząsnąć puszką przez ok. 2 minuty. Zdejmij czerwony przycisk z wieczka, obróć go o 180 ° i umieść przycisk na trzpieniu w dnie puszk. Postaw puszkę wieczkiem do góry nogami na twardej powierzchni i wciśnij czerwony przycisk zwalniający do oporu. Po wyzwoleniu ponownie mocno wstrząsnąć puszką przez ok. 2 minuty. Przetestuj rozpylanie i zachowaj odległość ok. 25 cm. Po zakończeniu procesu malowania odwróć puszkę i opróżnij zawór.

Czas odparowania między warstwami: ok. 10-15 minut w 20 ° C

Suszenie: 12 minut w 20 ° C

Suszenie IR: 35-40 min W 60 ° C (zalecane suszenie IR)

Czas przetwarzania: 48 godzin w temperaturze pokojowej 20 ° C. Czas przetwarzania zależy od temperatury otoczenia. Wyższe temperatury prowadzą do krótszych, niższych temperatur do dłuższej żywotności.

W tej notatce chcemy Ci doradzić w oparciu o nasze testy i doświadczenie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz warunki przechowywania i przetwarzania, na które nie mamy wpływu, nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za wynik przetwarzania w indywidualnych przypadkach. Zawsze zalecamy wykonanie własnych testów.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne (typ maski oddechowej: FFP3D = nr art. 7915 000 300), rękawice ochronne (np. Nr art. Lateks 7695005 ... lub nr art. Nitrylowy 7795002 ...).