

# Instrukcja techniczna

## Środek czyszczący w postaci aktywnej piany Aktywna pielęgnacja 30 litrów / 2000-401-30

Active Care jest pianą aktywną która służy do zmiękczenia mocnych zabrudzeń (pranie wstępne chemiczne). Poprzez pokrycie pianą płynnego żółtego koloru i cytrynowy zapach klient otrzymuje pełnowartościowy środek myjący.

do namaczania i czyszczenia silnych zabrudzeń i chemicznego prania wstępnego w myjni samochodowej: czysty 1: 1 przez pompę dozującą (ustawienie 8-20 ml)



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Dozowanie: Myjnię samochodową ustawić na dozowanie bez rozcieńczania lub z rozcieńczaniem wodą w stosunku 1:1 przez pompę dozującą (8-20 ml).

**WAŻNE!** Ustawienie może być wykonane wyłącznie przez przeszkolony personel.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

## zakresy zastosowania

Active Care jest stosowany w myjniach zamkniętych salonów samochodowych.

## Dane techniczne

zawartość: 30 ml

konsystencja: płynna

kolor: żółty

na bazie:

Trinatriumnitriilotriacetat, Natriumlaurylethersulfat

zapach: charakterystyczny wartość pH: 11,2

bei 50 g/l

punkt wrzenia: >100°C

gęstość: 1,06 g/ml w 20°C

rozpuszczalność w

wodzie: rozpuszcza się

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.